




[EN] QUICK INSTALL GUIDE	3
[DE] INSTALLATIONSANLEITUNG	5
[FR] GUIDE D'INSTALLATION	7
[IT] GUIDA PER L'INSTALLAZIONE	9
[ES] GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN	11
[CA] GUIA RÀPIDA D'INSTALLACIÓ	13
[NO] INSTALLASJONSVEIVISER	15
[SW] INSTALLATIONSGUIDE	17
[DK] INSTALLATIONSVEJLEDNING	19
[NL] INSTALLATIEGIDS	21
[PL] INSTRUKCJA MONTAZU	23
[RU] РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ	25





Installation process should only be performed by an authorized installer.

Please follow all Safety Instructions provided by the AC manufacturer manuals.

1. Product description (Figure 1)

The device is an external module capable of connecting Air Conditioning units into your WiFi network to provide global connectivity and remote control applications through a friendly user interface.

Packaging content:

- Device
- Quick start guide
- Installation Sketch
- Specific cable
- Label

2. Device location

Device installed inside the AC unit or hidden (Figure 2-a)

- The indication LED and the button are not going to be accessible by the user.
- If there is not enough space for installation inside the AC unit, the following actions can be performed:
 - If it is due to water pipes, change the side of the AC where they are connected to get more space inside the AC unit.
 - Otherwise the support surface can be removed.

Device installed outside the AC unit (Figure 2-b)

- The device can be fixed both: using screws or double side tape.
- The cable lid has several options to direct the cables to the desired direction.

3. Device connection (Figure 3)

1. Unplug the Air Conditioner (AC) unit from mains.
2. Access to the main Printed Circuit Board.
3. Locate the socket connector indicated in the Installation Sketch.
4. Select a location for the device.
5. Connect the A-end (the long one) of the supplied cable to the Air Conditioner specific connector and the B-end (the short one) to the device connector. *
6. Close the Air Conditioner unit.

7. Plug the AC to the power supply line. If connection with the Air Conditioner has been successful, device LED will start blinking Green and then will change to steady Green.

* Check the Installation Sketch for detailed information.

4. WiFi configuration

Download the App from Google Play or the App Store and follow instructions.

5. Device registration

1. Download the App from Google Play or the App Store and follow instructions.
2. Create an account (in case you don't have it yet).
3. Visit the *settings/device/* section and click on *add device*.
4. Introduce the registration code (25-digit code on the label).

WARRANTY DOCUMENT

1. Intesis Software, S.L.U. (hereinafter "Intesis"), in its capacity as manufacturer, hereby informs you of the rights which Royal Legislative Decree 1/2007, of November 16, approving the revised General Consumer and User Protection Law and the rest of the legislation applicable confers on you in your capacity as consumer in the event of nonconformity of the device (hereinafter the "Device").
2. Intesis warrants to you that for two (2) years from the delivery of the Device it shall be liable, under the terms and conditions established in this document, for the nonconformity of the Device, provided that such nonconformity is due to a manufacturing defect which prevents the use of the Device in the ordinary manner or with its usual levels of quality and performance. In this respect, it shall be presumed that the nonconformities which are revealed within six (6) months from the delivery of the Device already existed when the Device was delivered, unless this presumption is incompatible with the alleged nonconformity.
3. If a legitimate nonconformity of the Device in accordance with the previous paragraph is shown, you may choose free of charge between the repair and the replacement of the Device, provided that the option which you choose is objectively possible and proportionate.
4. If you have opted for the repair of the Device but when such repair has been performed and the Device has been delivered, it still contains the manufacturing defect which gave rise to the nonconformity, you may request the replacement of the Device by another of the same kind, unless such replacement is disproportionate in relation to the defect.
5. If you opt for the repair or the replacement of the Device, the calculation of the warranty period provided in section 2 of this document shall be suspended from the time you deliver the nonconforming Device until the repaired or replaced Device is delivered to you, the remaining warranty period resuming from that time onwards. Intesis shall also be liable for the manufacturing defects which caused the repair for six (6) months from such repair.
6. If repair or replacement is not possible or has not been carried out by Intesis, you may request the reduction of the price or even the return of the Device with a refund of the price paid. However, you may not return the Device demanding payment of the price paid if the manufacturing defect giving rise to the nonconformity is of little importance.
7. The warranty of the Device does not cover any defect, irregularity, malfunctioning or reduction of the quality or the performance caused by:
- (i) Any defect or malfunctioning of the air-conditioning equipment in which the Device is installed.
 - (ii) Defective or incorrect installation of the Device by the technician that you may hire in order to perform such installation or by any other third party.
 - (iii) Any handling by you of the Device, as well as any incorrect use which you may make of the Device, including cases of dismantling or opening of the Device and the addition of parts or additional accessories both to the Device and to the air-conditioning equipment in which it is installed.
 - (iv) Failure or interruptions of the electricity or computer supply or arising from access to and operation of the Internet beyond the control of Intesis, as well as any others arising from improper use of the Device.
 - (v) Damages caused by the transport or the storage of the Device not attributable to Intesis, or any other related to the maintenance of the Device before and after the sale thereof.
 - (vi) The normal wear and tear of the Device or its parts as a result of the passage of time, as well as the breakage thereof or others arising from blows, falls or impacts.
 - (vii) The contact of the Device with water or other inappropriate substances, as well as damage caused as a result of environmental conditions which are unsuitable or not in accordance with those indicated in the instructions manual.
8. In order to prove the date of receipt of the Device for the purpose of the calculation of the warranty period, you should retain the invoice or receipt of purchase.
9. This warranty applies to Devices purchased in Spain. In the case of Devices purchased outside Spain, the warranty conditions established in the country where they were acquired shall apply.
10. In order to exercise the rights derived from this warranty, you may send an e-mail to warranty@intesis.com, in which the procedure to be followed will be indicated to you.

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.
C/ Mili i Fontanals, 1 bis
08700 – Igualada (Barcelona)
Telephone: +34938047134

Die Installation sollte ausschließlich von einem zugelassenen Installateur vorgenommen werden.

Bitte befolgen Sie sämtliche in den Handbüchern von AC angegebenen Sicherheitshinweise.

1. Produktbeschreibung (Abbildung 1)

Gerät ist ein externes Modul für die Verbindung von Klimaanlagen mit Ihrem WLAN-Netz, das mittels einer benutzerfreundlichen Schnittstelle eine weltweite Konnektivität sowie Anwendungen für eine Fernregelung bietet.

Lieferumfang:

- Geräte
- Installationsanleitung
- Installation Sketch
- Spezifisches Kabel
- Etikette

2. Gerätestandort

Installation des Geräts innerhalb der Klimaanlage oder "versteckt" (Abbildung 2-a)

- In diesem Fall hat der Benutzer keinen Zugriff auf die LED-Lampe und die Taste
- Wenn innerhalb der Klimaanlage nicht ausreichend Platz für die Installation vorhanden ist, kann folgendermaßen vorgegangen werden:

- o Wenn aufgrund von Wasserleitungen nicht genügend Platz vorhanden ist, können diese auf der anderen Seite der Klimaanlage angeschlossen werden, um innerhalb des Gehäuses mehr Platz zu schaffen.
- o Andernfalls kann die Stützplatte entfernt werden

Installation des Geräts außerhalb der Klimaanlage (Abbildung 2-b)

- Das Gerät kann durch Schrauben oder doppelseitiges Klebeband befestigt werden.
- Die Kabeldeckung verfügt über verschiedene Optionen, um die Kabel in die gewünschte Richtung zu verlegen.

3. Geräteanschlüsse (Abbildung 3)

1. Trennen Sie die Klimaanlage (AC) vom Stromnetz.
2. Zugriff auf die Leiterplatte.
3. Suchen Sie den in der Installation Sketch angegebenen Steckdosenstecker.
4. Wählen Sie einen Installationsort für Geräte aus.
5. Verbinden Sie das (längere) Ende "A" des mitgelieferten Kabels mit dem Anschluss an der Klimaanlage und das (kürzere) Ende "B" mit dem dafür vorgesehenen Anschluss an Ihrem Gerät. *
6. Schließen Sie die Klimaanlage.
7. Verbinden Sie die Klimaanlage erneut mit dem Stromnetz. Wenn die Verbindung zur Klimaanlage erfolgreich hergestellt werden konnte, beginnt die LED-Leuchte von zunächst zu blinken, und wechselt dann auf ein durchgehendes grünes Licht.
- * Überprüfen Sie die InstallationSketch auf detaillierte Informationen

4. WiFi-Konfiguration

Laden Sie die App von Google Play oder dem App Store herunter und folgen Sie den Anweisungen.

5. Geräteregistrierung

1. Laden Sie die App von Google Play oder dem App Store herunter und folgen Sie den Anweisungen.
2. Erstellen Sie ein Konto (falls Sie es noch nicht haben).
3. Besuchen Sie die Einstellungen / Gerät / Abschnitt und klicken Sie auf Gerät hinzufügen.
4. Geben Sie den Registrierungscode ein (25-stelliger Code auf dem Etikett).

GARANTIE

1. Intesis Software, S.L.U. (im Anschluss "Intesis" genannt) informiert Sie hiermit in seiner Eigenschaft als Hersteller über Ihre Rechte als Verbraucher, die aus dem königlichen Erlass 1/2007 vom 16. November hervorgehen, welcher die überarbeitete Version des spanischen Verbraucherschutzgesetzes sowie alle zugehörigen Gesetze anerkennt, im Falle einer Nichtkonformität des Geräts (im Anschluss das "Gerät").

2. Intesis gewährt ab Lieferung des Geräts gemäß den in diesem Dokument festgelegten Geschäftsbedingungen zwei (2) Jahre Garantie bei Nichtkonformität des Geräts, sofern eine solche Nichtkonformität auf einen Herstellungsfehler zurückzuführen ist, der verhindert, dass eine normale Verwendung des Geräts oder eine Verwendung mit dem üblichen Qualitäts- und Leistungs niveau möglich ist. Diesbezüglich gelten Nichtkonformitäten, die innerhalb von sechs (6) Monaten nach Lieferung des Geräts festgestellt werden als zum Zeitpunkt der Lieferung bereits existierende Nichtkonformitäten, außer diese Annahme ist mit der mutmaßlichen Nichtkonformität unvereinbar.

3. Sollte eine Nichtkonformität festgestellt werden, die den Bedingungen des vorhergehenden Paragraphs entspricht, können Sie frei zwischen einer Reparatur und einem Austausch des Geräts wählen, sofern die von Ihnen gewählte Option objektiv möglich und angemessen ist.

4. Wenn Sie sich für eine Reparatur des Geräts entschieden haben, diese ausgeführt wurde und das Gerät nach Lieferung weiterhin den Herstellungsteiler enthält, der für die Nichtkonformität verantwortlich war, können Sie den Austausch des Geräts durch ein gleichwertiges Gerät verlangen, außer ein solcher Austausch wäre angesichts des Fehlers unverhältnismäßig.

5. Wenn Sie sich für eine Reparatur oder den Austausch des Geräts entschieden haben, wird die Berechnung des Garantiezeitraums ausgesetzt zwischen dem Zeitpunkt, an dem Sie das von einer Nichtkonformität betroffene Gerät einschicken, und dem Zeitpunkt, an dem es Ihnen wieder geliefert wird. Intesis haftet ab einer solchen Reparatur ebenfalls sechs (6) Monate für Herstellungsteiler, die eine solche Reparatur verursacht haben.

6. Wenn eine Reparatur oder ein Austausch nicht möglich sind oder von Intesis nicht ausgeführt wurden, können Sie eine Reduzierung des Preises verlangen oder das Gerät einsenden und eine Rückerstattung verlangen. Es ist jedoch nicht möglich, das Gerät unter Forderung einer Rückerstattung des Kaufpreises einzusenden, wenn der Herstellungsteiler, welcher der Nichtkonformität zugrunde liegt, von geringer Bedeutung ist.

7. Die Garantie für das Gerät deckt keinerlei Defekt, Unregelmäßigkeit, Funktionsfehler oder Reduzierung der Qualität oder Leistung, die verursacht wurden durch:

(i) Defekte oder Funktionsstörungen des Klimaanlagensystems, in welchem das Gerät installiert ist.
(ii) Fehlerhafte oder falsche Installation des Geräts durch den Techniker oder Dritte, den/die Sie gegebenenfalls mit der Durchführung der Installation beauftragt haben.

(iii) Jegliche Handhabung des Geräts oder die unsachgemäße Verwendung des Geräts, einschließlich aller Fälle von Zerlegen oder Öffnen des Geräts sowie das Hinzufügen von Teilen oder Zubehör zum Gerät oder dem Klimaanlagensystems, in welchem das Gerät installiert ist.

(iv) Ausfälle oder Unterbrechung der Stromversorgung oder der Computerverbindung oder entstehend aus Zugriff und Nutzung des Internets außerhalb der Kontrolle von Intensis sowie jegliche andere, die aus einer unsachgemäßen Verwendung des Geräts entstehen.

(v) Schäden, die durch Transport und Lagerung des Geräts entstehen und nicht Intesis zugeschrieben werden können, sowie Schäden in Verbindung mit der Wartung des Geräts vor und nach dessen Verkauf.

(vi) Die normale, im Laufe der Zeit entstehende Abnutzung des Geräts sowie Bruch und andere Schäden, die durch Stoß, Fall oder Schlag entstanden sind.

(vii) Der Kontakt des Geräts mit Wasser oder anderen ungeeigneten Substanzen sowie Schäden, die durch die Umgebungsbedingungen verursacht wurden, die ungeeignet sind oder nicht mit den Bedingungen übereinstimmen, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt werden.

8. Als Nachweis des Empfangsdatums des Geräts für die Berechnung des Garantiezeitraums müssen Sie die Rechnung oder die Empfangsbestätigung aufbewahren.

9. Diese Garantie gilt für Geräte, die in Spanien gekauft wurden. Für außerhalb Spaniens gekaufte Geräte gelten die Garantiebedingungen des Landes, wo das Gerät gekauft wurde.

10. Bitte senden Sie an die Ausübung der aus dieser Garantie hervorgehenden Rechte eine E-Mail an warranty@intesis.com, im Anschluss daran erhalten Sie eine Erläuterung der zu befolgenden Schritte.

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.
C/ Milà i Fontanals, 1 bis
08700 – Igualada (Barcelona)
Telefon: +34938047134

La configuration du produit doit être effectuée par un technicien agréé.

Veuillez suivre toutes les Instructions de Sécurité fournies par les manuels de AC.

1. Description du produit (Illustration 1)

Le dispositif est un module externe servant à connecter un climatiseur au réseau WiFi afin de fournir une connectivité globale et un contrôle distant des appareils grâce à une interface usager intuitive

Contenu du paquet:

- Dispositif
- Guide d'Installation
- Installation Sketch
- Câble spécifique
- Étiquette

2. Emplacement du dispositif

Dispositif installé à l'intérieur de l'unité AC ou dissimulé (Illustration 2-a)

- L'utilisateur ne pourra pas avoir accès à l'indicateur LED, ni au bouton
- Si l'espace n'est pas suffisant pour une installation à l'intérieur de l'unité AC, les actions suivantes peuvent être réalisées:

- o Si le manque d'espace est dû aux conduits d'eau, changez le côté de l'AC où ces derniers sont connectés afin de gagner de l'espace à l'intérieur de l'unité AC.
- o Sinon, la surface de support peut être retirée

Dispositif installé à l'extérieur de l'unité AC (Illustration 2-b)

- Le dispositif doit être fixé à la fois au moyen de vis et d'un adhésif à double face.
- La protection du câble dispose de plusieurs options afin de diriger les câbles dans la direction souhaitée.

3. Connexions du dispositif (Illustration 3)

1. Débranchez le climatiseur (AC) de votre ligne d'alimentation.
 2. Accédez au Tableau du Circuit Imprimé principal.
 3. Localisez le connecteur de la prise indiqué dans l'InstallationSketch.
 4. Choisissez un endroit pour le dispositif.
 5. Connectez l'extrémité A (longue) du câble fourni au connecteur du climatiseur et l'extrémité B (courte) au connecteur AC du dispositif. *
 6. Fermez le climatiseur.
 7. Branchez l'AC à la ligne d'alimentation. Si la connexion avec le climatiseur a réussi, le LED vert du dispositif commencera à clignoter, puis se stabilisera.
- * Consultez l'InstallationSketch pour obtenir des informations détaillées.

4. Configuration WiFi

Téléchargez l'application à partir de Google Play ou de l'App Store et suivez les instructions.

5. Enregistrement de périphérique

1. Téléchargez l'application depuis Google Play ou sur l'App Store et suivez les instructions.
2. Créez un compte (dans le cas où vous ne l'avez pas encore).
3. Visitez les paramètres / appareil / section et cliquez sur Ajouter un périphérique.
4. Introduisez le code d'enregistrement (code à 25 chiffres sur l'étiquette).

BON DE GARANTIE

1. Intesis Software, S.L.U. (ci-après, "Intesis"), en sa qualité de fabricant, vous informe par la présente des droits que le Décret Royal Légalisatif 1/2007, du 16 novembre, approuvant la Loi révisée sur la Protection du Consommateur Général et de l'Utilisateur, ainsi que le reste de la législation applicable, vous confèrent en qualité de consommateur, dans le cas de non-conformité du dispositif (ci-après, le "Dispositif").

2. Intesis vous garantit que pendant une période de deux (2) ans à compter de la livraison du Dispositif, elle sera responsable, conformément aux conditions établies dans le présent document, de la non-conformité du Dispositif, sous réserve que cette dernière soit due à un défaut de fabrication empêchant l'utilisation normale du Dispositif, soit à son niveau habituel de qualité et performance. À cet effet, il sera considéré que les non-conformités découvertes dans un délai de six (6) mois à compter de la livraison du Dispositif, existaient d'ores et déjà lors de la livraison du Dispositif, sous réserve que cette présomption soit compatible avec la non-conformité alléguée.

3. Si une non-conformité légitime du Dispositif, conforme au paragraphe précédent du présent document, se découvre, vous avez le choix, gratuitement, de faire réparer le Dispositif ou de le remplacer, sous réserve que l'option choisie soit objectivement possible et proportionnelle.

4. Si vous avez opté pour la réparation du Dispositif mais, une fois ce dernier réparé et livré, le même défaut de fabrication ayant donné lieu à la non-conformité subsiste, vous pouvez solliciter le remplacement du Dispositif par un autre dispositif de même nature, sous réserve que ledit remplacement ne soit pas disproportionnel par rapport au défaut.

5. Si vous optez pour la réparation ou le remplacement du Dispositif, le calcul de la période de garantie susmentionnée dans la section 2 du présent document se suspendra entre le moment où vous livrez le Dispositif non conforme et celui où le Dispositif réparé ou remplacé vous est délivré, la période de garantie restante recommencera de courir à partir de cet instant. Intesis sera également responsable des défauts de fabrication à l'origine de la réparation pendant une période de six (6) mois à compter de cette réparation.

6. Si la réparation ou le remplacement n'est pas possible ou n'a pas été effectué par Intesis, vous pouvez requérir une réduction du prix, voire renvoyer le Dispositif et bénéficier du remboursement du prix réglé. Cependant, vous ne pourrez pas renvoyer le Dispositif en sollicitant le règlement du prix déjà payé si le défaut de fabrication à l'origine de la non-conformité est de faible importance.

7. La garantie du Dispositif ne couvre aucun défaut, aucune irrégularité, aucun mauvais fonctionnement, ni aucune réduction de la qualité ou performance dus à :

(i) Tout défaut ou mauvais fonctionnement de l'équipement d'air conditionnée sur lequel le dispositif est installé.
(ii) L'installation défectueuse ou inadéquate du Dispositif par le technicien que vous ayez engagé afin de réaliser l'installation ou tout autre tiers.

(iii) Toute manipulation du Dispositif de votre part, ou tout usage incorrect que vous puissiez avoir fait du Dispositif, en ce inclus les cas de démontage ou ouverture du Dispositif, ainsi que l'ajout de pièces ou accessoires additionnels à la fois au Dispositif et à l'équipement d'air conditionné sur lequel il est installé.

(iv) Pannes ou interruptions de l'alimentation en électricité ou de l'ordinateur, ou dérivés de l'accès à ou du fonctionnement d'Internet hors du contrôle d'Intesis, ainsi que tout autre dérivé d'un usage non approprié du Dispositif.

(v) Dommages causés par le transport ou l'entreposage du Dispositif non imputables à Intesis, ou tout autre qui soit relatif à l'entretien du Dispositif avant et après la vente susmentionnée.

(vi) L'usure et la dégradation du Dispositif ou de ses pièces dues au temps, ainsi que la casse ou autres, dérivés de coups, chutes ou impacts.

(vii) Le contact du Dispositif avec l'eau ou autre substance non appropriée, ainsi que les dommages causés par des conditions environnementales non adéquates ou non conformes à celles indiquées dans le manuel d'instructions.

8. Afin de prouver la date de réception du Dispositif aux effets du calcul de la période de garantie, vous devrez conserver la facture ou le bon de réception d'achat.

9. Cette garantie s'applique aux Dispositifs acquis en Espagne. Dans le cas des Dispositifs acquis hors d'Espagne, les conditions de garantie établies par le pays où ils ont été acquis s'appliqueront.

10. Aux effets d'exercer les droits dérivés de la présente garantie, vous pouvez envoyer un e-mail à warranty@intesis.com, où la procédure à suivre vous sera indiquée.

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.
C/ Milà i Fontanals, 1 bis
08700 – Igualada (Barcelone)
Téléphone: +34938047134

L'installazione può essere effettuata solo da tecnici autorizzati.

Seguire le istruzioni di sicurezza indicate nei manuali AC.

1. Descrizione del Prodotto (Figura 1)

Il dispositivo è un modulo esterno in grado di connettere i condizionatori d'aria alla tua rete WiFi consentendo così un collegamento globale e applicazioni di controllo a distanza grazie ad un'interfaccia di facile utilizzo.

Contenuto dell'imballaggio:

- Dispositivo • Guida per l'installazione • Installation Sketch • Cavo aggiuntivo • Etichetta

2. Posizione del dispositivo

Dispositivo installato all'interno del condizionatore d'aria o nascosto (Figura 2-a)

- L'indicazione LED ed il pulsante non saranno accessibili all'utente.
- Se all'interno del condizionatore non c'è sufficiente spazio per l'installazione, si possono eseguire le seguenti operazioni:
 - o Se la causa sono i tubi dell'acqua, collegarli ad un altro lato del condizionatore per ottenere un maggiore spazio all'interno.
 - o Altrimenti, è possibile rimuovere la superficie di supporto

Dispositivo installato all'esterno del condizionatore d'aria (Figura 2-b)

- Il dispositivo può essere fissato sia con viti sia con nastro bi-adesivo.
- Il coperchio del cavo prevede diverse opzioni per orientare i cavi nella direzione desiderata.

3. Connessione del dispositivo (Figura 3)

1. Staccare la presa di corrente del condizionatore d'aria (AC).
 2. Accedere alla scheda principale del circuito stampato.
 3. Individuare la presa del connettore indicato nello Sketch di installazione.
 4. Selezionare una posizione per il dispositivo Intesis Home.
 5. Collegare l'estremità A (quella lunga) del cavo in dotazione al connettore del condizionatore d'aria e l'estremità B (quella corta) al connettore del dispositivo AC. *
 6. Chiudere il condizionatore d'aria.
 7. Collegare il condizionatore d'aria alla corrente elettrica. Se la connessione è avvenuta correttamente, il LED del dispositivo Intesis Home inizia a lampeggiare con luce verde, quindi passerà a luce verde fissa.
- * Per informazioni dettagliate, consultare InstallationSketch.

4. Configurazione WiFi

Scarica l'App da Google Play o App Store e segui le istruzioni.

5. Registrazione del dispositivo

1. Scarica l'App da Google Play o App Store e segui le istruzioni.
2. Crea un account (se non lo hai ancora).
3. Visitate le impostazioni / dispositivo / sezione e fare clic su Aggiungi dispositivo.
4. Introdurre il codice di registrazione (codice a 25 cifre sull'etichetta).

GARANZIA

1. Intesis Software, S.L.U. (in seguito denominato: "Intesis"), nella sua qualità di produttore, con la presente informa dei diritti che il Regio Decreto Legge 1/2007, del 16 novembre, che approva il testo riveduto della Legge Generale per la Difesa dei Consumatori e degli Utenti e le altre leggi complementari applicabili conferiscono ai consumatori nel caso di non conformità del Dispositivo (in seguito: "il Dispositivo").

2. Intesis garantisce che per due (2) anni dalla consegna del Dispositivo deve essere responsabile, nei termini e nelle condizioni stabilite in questo documento, della non conformità del Dispositivo, purché tale non conformità sia dovuta ad un difetto di fabbricazione che rende impossibile l'utilizzo del Dispositivo in modo normale ed ai consueti livelli di qualità e di prestazioni. In riferimento a ciò, si presume che la non conformità rivelata entro sei (6) mesi dalla consegna del Dispositivo già esistesse quando il Dispositivo è stato recapitato, salvo se tale presunzione è incompatibile con la presunta non conformità.

3. Se si manifesta una legittima non conformità del Dispositivo ai sensi del precedente paragrafo, l'Utente può scegliere tra la riparazione gratuita e la sostituzione del Dispositivo, purché l'opzione scelta sia oggettivamente possibile e proporzionale.

4. Se l'Utente ha optato per la riparazione del Dispositivo, e tuttavia dopo che tale riparazione è stata effettuata e il Dispositivo è stato consegnato, questo presenta ancora il difetto di fabbricazione che ha causato la non conformità, l'Utente può richiedere la sostituzione del Dispositivo con un altro dello stesso tipo, salvo se tale sostituzione è sproporzionale rispetto il difetto.

5. Se l'Utente opta per la riparazione o la sostituzione del Dispositivo, il calcolo del periodo di garanzia previsto al punto 2 del presente documento è sospeso a decorrere dal momento della consegna del Dispositivo non conforme fino al momento in cui il Dispositivo riparato o sostituito viene consegnato all'Utente ed il restante periodo di garanzia decorre da quel momento. Intesis sarà inoltre responsabile per i difetti causati dalla riparazione entro un periodo di sei (6) mesi da tale riparazione.

6. Se la riparazione o la sostituzione non è possibile o non è stata effettuata da Intesis, l'Utente può chiedere la riduzione del prezzo o addirittura la restituzione del Dispositivo con rimborso del prezzo pagato. Tuttavia, l'Utente non potrà restituire il Dispositivo ed esigere il rimborso del prezzo pagato se il difetto di fabbricazione, causa della non conformità, è di scarsa rilevanza. 7. La garanzia del Dispositivo non copre qualsiasi difetto, irregolarità, disfunzione o diminuzione della qualità o delle prestazioni causata da:

(i) Qualsiasi difetto o cattivo funzionamento dell'impianto di climatizzazione su cui è installato il Dispositivo.
(ii) Un'installazione difettosa o non corretta del Dispositivo effettuata da un tecnico ingaggiato dell'Utente per eseguire tale installazione o da una qualsiasi altra parte terza.
(iii) Qualsiasi manipolazione del Dispositivo effettuata dell'Utente, nonché qualsiasi possibile uso non corretto del Dispositivo, compresi i casi di smontatura o apertura del Dispositivo e l'aggiunta di parti o accessori supplementari per il Dispositivo e per l'impianto d'aria condizionata su cui è installato.

(iv) I guasti o le interruzioni nell'erogazione di energia elettrica o del computer o derivanti dall'accesso a Internet e dal suo funzionamento che non rientrano nel controllo di Intesis, nonché tutti gli altri guasti derivanti da un uso improprio del Dispositivo.
(v) I danni causati dal trasporto o dal magazzinaggio del Dispositivo non imputabili a Intesis o qualsiasi altro danno relativo alla manutenzione del Dispositivo, anteriore e posteriore alla vendita stessa.

(vi) La normale usura del Dispositivo o delle sue parti dovuta al passare del tempo, così come la loro rottura o altri danni derivanti da colpi, cadute o impatti.

(vii) Il contatto del Dispositivo con acqua o altre sostanze inappropriate, nonché i danni causati da condizioni ambientali che non sono adatte o non conformi a quelle indicate nel manuale di istruzioni.
Per poter dimostrare la data di ricezione del Dispositivo ai fini del calcolo del periodo di garanzia l'Utente deve conservare la fattura o la ricevuta di acquisto.

9. La presente garanzia si applica ai Dispositivi acquistati in Spagna. Nel caso di Dispositivi acquistati fuori dalla Spagna, si applicano le condizioni di garanzia vigenti nel Paese dove questi sono stati acquistati.
10. Per poter esercitare i diritti derivanti dalla presente garanzia, l'Utente può inviare una e-mail a warranty@intesis.com: il nostro Servizio gli indicherà la procedura da seguire.

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.
C/ Milà i Fontanals, 1 bis
08700 - Igualada (Barcelona)
Telefono: +34938047134

El proceso de instalación sólo deberá realizarse por instaladores autorizados.
Por favor, siga las Instrucciones de Seguridad proporcionadas en los manuales del AA.

1. Descripción del Producto (Figura 1)

El dispositivo es un módulo externo capaz de comunicar sus unidades de Aire Acondicionado a su red WiFi para proporcionar conectividad global y aplicaciones de control remoto a través de una interfaz amigable.

Contenido del paquete:

- Dispositivo • Guía de Instalación • Installation Sketch • Cable específico • Etiqueta

2. Ubicación del dispositivo

Dispositivo instalado dentro de la unidad de AA o escondido (Figura 2-a)

- El LED de estado y el botón no van estar accesibles para el usuario.
- Si no hay suficiente espacio para la instalación en el interior del AA, las siguientes acciones pueden lleve a cabo:
 - o Si la falta de espacio se debe a los conductos de agua, cambie la ubicación de dichos conductos al otro lado de la unidad interior para ganar espacio dentro del AA.
 - o Si no pudiera, se puede quitar la superficie de soporte

Dispositivo instalado fuera de la unidad de AA (Figura 2-b)

- El dispositivo se puede fijar usando tanto tornillos como cinta adhesiva de doble cara.
- La tapa del cable permite diferentes opciones a la hora de ubicar la salida de los cables.

3. Conexión del dispositivo

1. Desconecte el sistema de Aire Acondicionado (AC) de la alimentación.
2. Acceda a la Placa Electrónica Principal.
3. Localice el conector indicado en la hoja *Installation Sketch*.
4. Seleccione una localización para el dispositivo.
5. Conecte el extremo A (el extremo largo) del cable suministrado al conector de la unidad de Aire Acondicionado y el extremo B (el extremo corto) en el conector AC de nuestro dispositivo.*
6. Cierre la unidad de Aire Acondicionado.
7. Conecte el AC a la alimentación. Si la conexión con el Aire Acondicionado has sido exitosa, el LED del dispositivo empezará a parpadear en verde y posteriormente cambiará a verde fijo.

* Consulte el *Installation Sketch* para más información

4. Configuración WiFi

Descargue la App desde Google Play o App Store y sigue las instrucciones.

5. Registro del dispositivo

1. Descargue la aplicación desde Google Play o la App Store y sigue las instrucciones.
2. Cree una cuenta (en caso de que aún no la tenga).
3. Visite la sección de *configuración/dispositivo* y haga clic en *añadir dispositivo*.
4. Introduzca el código de registro (código de 25 dígitos en la etiqueta).

ES

DOCUMENTO DE GARANTÍA

1. A través de este documento Intesis Software, S.L.U. (en adelante, "Intesis"), en su condición de fabricante, le informa de los derechos que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el resto de normativa aplicable le otorga en su condición de consumidor ante la falta de conformidad del dispositivo (en adelante, el "Dispositivo").

2. Intesis le garantiza que dentro de los dos (2) años contados desde la entrega del Dispositivo responderá, en los términos y con las condiciones establecidas en este documento, de la falta de conformidad con el Dispositivo, siempre que ésta sea debida a un defecto de fabricación que impida su uso ordinario o con los niveles de calidad y con las prestaciones habituales del mismo. En este sentido, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten dentro de los seis (6) meses posteriores a la entrega del Dispositivo ya existían cuando éste se entregó, salvo que esta presunción sea incompatible con la falta de conformidad alegada.

3. Si se manifiesta una falta legítima de conformidad con el dispositivo de acuerdo con el párrafo anterior, Usted podrá elegir de forma gratuita entre la reparación o la sustitución del Dispositivo, siempre que la opción que escoja sea objetivamente posible y proporcionada.

4. Si Usted ha optado por la reparación del Dispositivo pero una vez realizada la misma y entregado el Dispositivo éste sigue adoleciendo del defecto de fabricación que motivó la falta de conformidad, podrá solicitar la sustitución del Dispositivo por otro igual, salvo que dicha sustitución sea desproporcionada en relación con el defecto.

5. Cuando Usted opte por la reparación o la sustitución del Dispositivo el cómputo del plazo de garantía previsto en el apartado 2 de este documento se suspenderá desde que Usted entregue el Dispositivo no conforme hasta que le sea entregado el reparado o sustituido, volviendo a computar el periodo de garantía restante a partir de dicho momento. Asimismo, Intesis responderá de los defectos de fabricación que provocaron la reparación dentro de los seis (6) meses siguientes a la misma.

6. Si la reparación o la sustitución no son posibles o no han sido llevadas a cabo por Intesis, Usted podrá solicitar la rebaja del precio o, incluso, la devolución del Dispositivo con el rembolso del precio abonado. No obstante, Usted no podrá devolver el Dispositivo reclamando el precio abonado si el defecto de fabricación que motiva la falta de conformidad es de escasa importancia.

7. La garantía del Dispositivo no cubre ningún defecto, anomalía, mal funcionamiento o disminución de la calidad o las prestaciones causadas por:

(i) Cualquier defecto o mal funcionamiento del aparato de aire acondicionado en el cual se instale el Dispositivo.
(ii) Una instalación defectuosa o incorrecta del Dispositivo realizada por el técnico que Usted contrate para llevar a cabo la misma o por cualquier otro tercero.

(iii) Cualquier manipulación que Usted realice del Dispositivo, así como cualquier uso incorrecto que Usted le dé al mismo, incluidos los casos de desmontaje o apertura del Dispositivo y la adición de piezas o accesorios adicionales tanto en el Dispositivo como en el aparato de aire acondicionado en el que se instale el mismo.

(iv) Fallos o interrupciones del suministro eléctrico, informático o que deriven del acceso y funcionamiento de Internet ajenos a Intesis, así como cualesquiera otros derivados de usos indebidos del Dispositivo.

(v) Daños ocasionados por el transporte o el almacenaje del Dispositivo no imputables a Intesis, o cualquier otro relacionado con la conservación del Dispositivo antes y después de su venta.

(vi) El desgaste normal del Dispositivo o sus piezas como consecuencia del paso del tiempo, así como su rotura u otras derivadas de golpes, caídas o impactos.

(vii) El contacto del Dispositivo con agua u otras sustancias inapropiadas, así como los ocasionados como consecuencia de condiciones ambientales inadecuadas o disconformes con lo señalado en el manual de instrucciones.

8. Para acreditar la fecha de recepción del Dispositivo a efectos del cálculo del plazo de garantía deberá conservar la factura o el ticket de compra.

9. La presente garantía se aplica a Dispositivos comprados en España. Para Dispositivos comprados fuera de España serán de aplicación las condiciones de garantía establecidas en el Estado donde se adquirió.

10. Para ejercer los derechos derivados de esta garantía, podrá enviar un correo electrónico a warranty@intesis.com, en el que se le indicará el procedimiento a seguir.

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.
C/ Milià i Fontanals, 1 bis
08700 – Igualada (Barcelona)
Teléfono: +34938047134

El procés d'instal·lació s'ha de dur a terme per un instal·lador autoritzat.

Si us plau, segueixi les Instruccions de Seguretat proporcionades pel fabricant de AC.

1. Descripció del producte (Figura 1)

El dispositiu és un mòdul extern capaç de connectar les teves unitats d'Aire Condicionat a la teva xarxa WiFi per tal d'ofrir connectivitat global y aplicacions de control remot a través d'una interfície amigable.

Contingut del paquet:

- Dispositiu
- Guia d'Instal·lació
- Installation Sketch
- Cable específic
- Etiqueta

2. Localització del dispositiu

Dispositiu instal·lat al interior de l'aparell de AC o amagat (Figura 2-a)

- El LED i el botó no seran accessibles per l'usuari.
- Si no hi ha prou espai per a la instal·lació dins de l'aparell d'AC, les següents accions es poden dur a terme:
 - o Si es deu a la presència dels tubs d'aigua, instal·leu el dispositiu a l'altra banda del AC per aconseguir més espai lliure dins el AC.
 - o També podeu treure la superfície pel suport dels cables del dispositiu

Dispositiu instal·lat fora de l'aparell de AC (Figura 2-b)

- El dispositiu es pot fixar amb cargols o amb cinta de doble cara.
- La tapa dels cables disposa de diferents obertures per facilitar la instal·lació dels cables.

3. Connexió del dispositiu (Figura 3)

1. Desconnecteu l'aparell d'Aire Condicionat (AC) de la xarxa elèctrica.
2. Accediu a la placa de control principal (PCB).
3. Localitzi el connector indicat en la fulla *Installation Sketch*.
4. Seleccioneu la ubicació del dispositiu.
5. Connecta l'extrem A del cable (part llarga) al connector específic de l'Aire Condicionat i l'extrem B (part curta) al connector del dispositiu.*
6. Tanca l'aparell d'Aire Condicionat.
7. Connecta l'aparell de AC a la xarxa elèctrica. Si la connexió ha sigut satisfactòria, el LED del dispositiu farà pampallugues en verd i posteriorment es quedarà en verd fix.

* Més informació es pot veure al document *Installation Sketch*

4. Configuració WiFi

Descarregui la App des de Google Play o App Store i segueixi les instruccions.

5. Registre del dispositiu

1. Descarregui la App des de Google Play o App Store i segueixi les instruccions.
2. Creï un compte (en cas que no el tingui creat encara).
3. Visiti la secció de *configuració/dispositiu* i seleccioneu *afegir dispositiu*.
4. Introduixi el codi de registre (codi de 25 dígitos de l'etiqueta).

DOCUMENT DE GARANTIA

1. A través d'aquest document Intesis Software, S.L.U. (d'ara endavant, "Intesis"), en la seva condició de fabricant, l'informa dels drets que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios i la resta de normativa aplicable li atorga en la seva condició de consumidor davant la falta de conformitat del dispositiu (d'ara endavant, el "Dispositiu").
2. Intesis li garantix que dintre dels dos (2) anys comptats des de l'entrega del Dispositiu respondrà, en els termes i les condicions estableïdes en aquest document, de la falta de conformitat amb el Dispositiu, sempre que aquesta es degui a un defecte de fabricació que impedeixi el seu ús ordinari o amb els nivells de qualitat i amb les prestacions habituals del mateix. En aquest sentit, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin dintre dels sis (6) primers mesos posteriors a l'entrega del Dispositiu ja estaven presents quan aquest es va entregar, llevat que aquesta presumpció sigui incompatible amb la falta de conformitat al·legada.
3. Si es manifesta una falta legítima de conformitat amb el Dispositiu d'acord amb el paràgraf anterior, Vostè podrà escollir de manera gratuita entre la reparació o la substitució del Dispositiu, sempre que l'opcio que esculli sigui objectivament possible i proporcionada.
4. Si Vostè ha optat per la reparació del Dispositiu, però un cop realitzada la mateixa i entregat el Dispositiu, aquest seguirà tenint el defecte de fabricació que va motivar la falta de conformitat, podrà sol·licitar la substitució del Dispositiu per un altre d'igual, llevat que aquesta substitució sigui desproporcionada en relació amb el defecte.
5. Quan Vostè opti per la reparació o substitució del Dispositiu, el còmput dels termini de garantia previst en l'apartat 2 d'aquest document es suspenderà des de que Vostè entregui el Dispositiu no conforme fins que li sigui entregat el reparat o substituït, tornant a computar el període de garantia restant a partir d'aquest moment. Així mateix, Intesis respondrà dels defectes de fabricació que van provocar la reparació dins dels si (6) mesos següents de la mateixa.
6. Si la reparació o la substitució no són possibles o no han estat dutes a terme per Intesis, Vostè podrà sol·licitar la rebàixa del preu o, fins i tot, la devolució del Dispositiu amb el reemborsament del preu abonat. No obstant, Vostè no podrà retornar el Dispositiu reclamant el preu abonat si el defecte de fabricació que motiva la falta de conformitat és d'escassa importància.
7. La garantia del Dispositiu no cobreix cap defecte, anomalía, mal funcionament o disminució de la qualitat o les prestacions causades per:
(i) Qualsevol defecte o mal funcionament de l'aparell d'aire condicionat en el qual s'instal·li el Dispositiu.
(ii) Una instal·lació defectuosa o incorrecta del Dispositiu realitzada per un tècnic que vostè hagi contractat per a dur a terme la mateixa o per qualsevol altre tercer.
(iii) Qualsevol manipulació que Vostè realitzi del Dispositiu, així com qualsevol ús incorrecte que Vostè li doni al mateix, incloent casos de desmuntatge o obertura del Dispositiu i l'addició de peces o accessoris addicionals tant en el Dispositiu com en l'aparell d'aire condicionat en el qual s'instal·li el mateix.
(iv) Problemes o interrupcions del subministrament elèctric, informàtic o que deriven de l'accés i el funcionament d'Internet aliens a Intesis, així com qualsevol altre derivat de l'ús indegut del Dispositiu.
(v) Danys ocasionats pel transport o emmagatzematge del Dispositiu no imputables a Intesis, o qualsevol altre relacionat amb la conservació del Dispositiu abans i després de la seva venta.
(vi) El desgast normal del Dispositiu o de les seves peces com a conseqüència del pas de temps, així com el seu trencament o altres derivades de cops, caigudes o impactes.
(vii) El contacte del Dispositiu amb algua o altres substàncies inapropiades, així com els ocasionats com a conseqüència de condicions ambientals inadequades o desconformes amb l'indicat al manual d'instruccions.
8. Per acreditar la data de recepció del Dispositiu a efectes del càlcul dels terminis de garantia haurà de conservar la factura o ticket de compra.
9. La present garantia s'aplica a Dispositius comprats a Espanya. Per a Dispositius comprats fora d'Espanya seran d'aplicació les condicions de garantia estableïdes en l'Estaton es va adquirir.
10. Per tal d'exercir els drets derivats d'aquesta garantia podrà enviar un correu electrònic a warranty@intesis.com, on se li indicarà el procediment a seguir.

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.
C/ Milà i Fontanals, 1 bis
08700 – Igualada (Barcelona)
Telèfon: +34938047134

Installasjonsprosessen må kun utføres av en autorisert installatør.

Følg alle sikkerhetsinstruksjonene i AC brukerhåndbøker.

1. Produktbeskrivelse (bilde 1)

Apparat er en ekstern modul som kan koble dine klimaanleggshensetninger til ditt WiFi-nettverk for å kunne gi en global tilkobling og fjernkontrollapplikasjoner via et brukervennlig grensesnitt

Pakkens innhold (bilde 1):

- Enhett • Installasjonsveiviser • Installation Sketch • Spesifikk kabel. • Merkelapp

2. Plassering av enheten

Enhet installert inne i AC-enheten eller skjult (bilde 2-a)

- Indikator-LEDen og knappen vil ikke være tilgjengelig for brukeren.
- Hvis det ikke er nok plass til installasjonen inne i AC-enheten, kan følgende handlinger utføres:
 - o IHvis det er på grunn av vannrør, kan du bytte tilkoblingsside i klimaanlegget for å få mer plass inne i AC-enheten.
 - o Ellers kan bærerflaten fjernes

Enhet installert på utsiden av AC-enhet (bilde 2-b)

- Enheten kan festes både med skruer og dobbeltsidig tape
- Kabellokket har flere muligheter for å dirigere kablene i ønsket retning.

3. Enhetsstilkoblinger (bilde 3)

1. Koble fra klimaanleggshensetningen (AC) fra strømnettet.
 2. Tilgang til hovedkretskortet.
 3. Finn stikkontakten som er angitt i installasjonsskissen.
 4. Velg en plassering for enheten.
 5. Koble A-enden (den lange) på den medfølgende kabelen til kontakten på klimaanlegget og B-enden (den korte) til enhetens AC-kontakt. *
 6. Lukk klimaanleggshensetningen.
 7. Koble AC til strømnettet. Hvis forbindelse med klimaanlegget er vellykket, vil enhetens LED begynne å blinke grønt og vil deretter endres til å lyse kontinuerlig grønt.
- * Kontroller Installation Sketch for detaljerte opplysninger.

4. WiFi-konfigurasjon

Last ned appen fra Google Play eller App Store og følg instruksjonene.

5. Enhetsregistrering

1. Last ned appen fra Google Play eller App Store og følg instruksjonene.
2. Opprett en konto (hvis du ikke har det ennå).
3. Gå til innstillingene / enheten / delen og klikk på Legg til enhet.
4. Innfør registreringskoden (25 sifferkode på merkelapp).

NO

GARANTIDOKUMENT

1. Intesis Software, S.L.U. (heretter kalt "Intesis"), i egen skap av produsent, informerer deg hermed om rettigheten du har som forbruker iht. kongelige lovdekret 1/2007, av 16. november, som godkjenner den reviderte generelle forbruker- og brukerveinloven og resten av gjeldende lovgivning, ved manglende samsvar av enheten (heretter "Enhett").
2. Intesis garanterer at selskapet skal være ansvarlig i to (2) år fra levering av enheten, i henhold til vilkårene og betingelsene fastsatt i dette dokumentet, for mangler ved enheten, forutstilt at slike mangler skyldes en produksjonsfeil som hindrer bruk av enheten på ordinær måte eller med vanlige kvalitets- og ytelsesnivåer. I denne forbindelse skal det antas at manglene som avdekkes innen seks (6) måneder fra leveringen av enheten allerede eksisterte da enheten ble levert, med mindre denne antakelsen er uforlengt med den påpektore mangelnen.
3. Hvis det påvises en legitim mangel på enheten i samsvar med foregående bestemmelser, kan du velge gratis mellom reparasjon og utskifting av enheten, forutstilt at det alternativet du velger er objektivt mulig og rimelig.
4. Hvis du har valgt reparasjon av enheten, men enheten fortsatt inneholder feil eller mangler når reparasjonen er utført og enheten er levert, som ga opphav til mangelen, kan du om et utskifting av enheten med en annen av samme slag, med mindre en slik erstatning er urimelig i forhold til mangelen.
5. Hvis du velger å reparere eller skifte ut enheten, skal beregningen av garantiperioden angitt i pkt. 2 i dette dokumentet stoppe fra tidspunktet du leverte den mangelfulle enheten til den er reparert eller skiftet ut og levert tilbake til deg, og den resterende garantiperioden gjennopptas fra dette tidspunktet. Intesis skal også være ansvarlig for fabrikasjonsfeil som forårsaket reparasjonen i seks (6) måneder fra en slik reparasjon.
6. Dersom reparasjonen eller utskifting ikke er mulig eller ikke har blitt utført av Intesis, kan du kreve reduksjon av kjøpesummen eller returnere enheten med full tilbakebetaling av kjøpesummen du betalte. Du kan imidlertid ikke returnere enheten og kreve tilbakebetaling av kjøpesummen dersom fabrikasjonsfeilene som gir opphav til mangelen er av liten betydning.
7. Garantien på enheten dekker ikke eventuelle feil, uregelmessigheter, feilfunksjon eller reduksjon av kvalitet eller ytelse som skyldes:
 - (i) eventuell defekt eller feilfunksjon på klimaanlegget som enheten er installert på.
 - (ii) defekt eller feil installasjon av enheten av teknikeren som du har leid for å utføre en slik installasjon eller av noen annen tredjepart.
 - (iii) eventuell håndtering av enheten fra din side, samt eventuell feil bruk som du gjør av enheten, inkludert tilfeller av demontering eller åpning av enheten og tillegging av deler eller ekstra tilbehør både til enheten og til klimaanlegget den er installert.
 - (iv) svikt eller feil ved elektrisitets- eller datamaskinforsyningen eller som oppstår fra tilgang til og bruk av Internett utenfor Intesis' kontroll samt eventuelt annet som utspres fra feil bruk av enheten.
 - (v) skader forårsaket av transport eller lagring av enheten som ikke skyldes Intesis eller noe annet som gjelder vedlikehold av enheten før og etter salg av denne.
 - (vi) normal slitasje på enheten eller delene i den som er en følge av naturlig elde samt ødeleggelse av enheten eller annet som følge av slag, fall eller støt.
 - (vii) kontakt med vann eller andre uegnede stoffer for enheten samt skader forårsaket av miljøforhold som er uegnet eller ikke i samsvar med forhold som er angitt i bruksanvisningen.
8. Du bør oppbevare fakturaen eller kjøpskvitteringen for å bevise datoene for mottak av enheten for beregning av garantiperioden.
9. Denne garantien gjelder enheter kjøpt i Spania. For enheter kjøpt utenfor Spania gjelder garantivilkårene som er etablert i landet der den ble kjøpt.
10. For å håndheve rettighetene i denne garantien, kan du sende en e-post til warranty@intesis.com, hvor du vil få oppgitt prosedyren som skal følges.

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.
C/ Milà i Fontanals, 1 bis
08700 – Igualada (Barcelona)
Telefon: +34938047134

Installationsprocessen får utföras endast av en behörig installatör.
Följ alla säkerhetsanvisningar i handböckerna från AC.

1. Produktbeskrivning (figur 1)

Enheten är en extern modul som har kapacitet att ansluta luftkonditioneringssystem i WiFi-nätverket och möjliggör globala anslutnings- och fjärrstyrningstillämpningar som du kontrollerar med hjälp av ett användarvänligt gränssnitt.

Förpackningens innehåll:

- Enhet
- Installationsguide
- Installation Sketch
- Specifik kabel
- Etiketten

2. Enhetens placering

Enhets installerad inuti luftkonditioneringssystemet eller dock (figur 2-a)

- Indikationslysdioden och knappen kommer inte att vara tillgängliga för användaren.
- Om det inte finns tillräckligt mycket utrymme för installation inuti luftkonditioneringssystemet kan följande åtgärder vidtas:
 - o Om det beror på vattenledningar byter du sida i luftkonditioneringssystemet där de är anslutna, så får du mer utrymme inuti luftkonditioneringssystemet.
 - o Ett annat alternativ är att avlägsna stödtytan.

Enhets installerad utanför luftkonditioneringssystemet (figur 2-b)

- Enheten ska sättas fast med skruvar eller dubbelsidig tejp.
- Kabellocket erbjuder flera alternativer för att dra kablarna i önskad riktning.

3. Enhetens anslutningar (figur 3)

1. Koppla bort luftkonditioneringssystemet (AC) från strömförslagsledningen.
2. Skapa åtkomst till huvudkretskortet.
3. Leta upp uttagsanslutningen som anges i installationsskemata*
4. Välj en plats för enheten.
5. Anslut A-änden (den långa änden) av den medföljande kabeln till luftkonditioneringens anslutning markt och B-änden (den korta änden) till enhetens anslutning för luftkonditionering.*
6. Stäng luftkonditioneringssystemet.
7. Anslut luftkonditioneringssystemet till strömförslagsledningen. Om anslutningen till luftkonditioneringssystemet lyckades börjar enhetens lysdiod att blinka grönt och ändras sedan till att lysa ständigt grönt.

* Kontrollera Installation Sketch för detaljerad information.

4. WiFi-konfiguration

Hämta appen från Google Play eller App Store och följ instruktionerna.

5. Enhetsregistrering

1. Hämta appen från Google Play eller App Store och följ instruktionerna.
2. Skapa ett konto (om du inte har det ännu).
3. Besök [inställningarna/enheten](#) / sektionen och klicka på Lägg till enhet.
4. Sätt in registreringsskoden (25 siffer på etiketten).

GARANTIDOKUMENT

1. Intesis Software, S.L.U. (nedan kallat Intesis) informerer dig hårdmæd, i sin egen skap af tillverkare, om de rättigheter som kungligt lagdekret 1/2007 av den 16 november 2007 om godkännande av den reviderade allmänna konsument- och användarskyddslagen och övrig tillämplig lagstiftning tilldelar dig i din egen skap av konsument i händelse av en brist på överensstämmelse hos enheten (nedan kallad enheten).

2. Intesis garanterar dig att det, under två (2) år efter leveransen av enheten, tar ansvar, enligt de allmänna villkor som anges i detta dokument, för brister på överensstämmelse hos enheten, förutsatt att en sådan brist på överensstämmelse har orsakats av ett tillverkningsfel som förhindrar användning av enheten på normalt sätt eller med dess normala kvalitets- och prestandanivåer. I detta syfte ska det antas att brister på överensstämmelse som uppdrags inom sex (6) månader efter leveransen av enheten redan fanns när enheten levereras, utom om detta antagande är offrenlig med den påstådda bristen på överensstämmelse.

3. Om en legitim brist på överensstämmelse hos enheten enligt föregående punkt påvisas får du kostnadsfritt välja mellan reparation och utbyte av enheten, förutsatt att det alternativ som du väljer är objektivt möjligt och proportionellt.

4. Om du har valt reparation av enheten, men det efter att en sådan reparation har utförts och enheten har levereras visar sig att den förfarande har det tillverkningsfel som gav upphov till bristen på överensstämmelse så har du rätt att begära att enheten byts ut mot en annan av samma slag, utom om ett sådant utbyte är oproportionellt i förhållande till felet.

5. Om du väljer reparation eller utbyte av enheten ska beräkningen av den garantitid som anges i avsnitt 2 i detta dokument avbytas från den tidpunkt då du tillhandahåller den icke-överensstämmende enheten tills den repareraade enheten eller ersättningsenheten levereras till dig, så att återstående garantitid fortsätter att löpa från den tidpunkten och framåt. Intesis ansvarar även för tillverkningsfel som orsakar reparation under sex (6) månader efter en sådan reparation.

6. Om det inte är möjligt att utföra reparation eller utbyte eller om reparation eller utbyte inte har utförts av Intesis har du rätt att begära prisnedsättning eller till och med retur av enheten med återbetalning av det betalda priset. Du har emellertid inte rätt att returnera enheten och begära återbetalning av det betalda priset om det tillverkningsfel som gav upphov till bristen på överensstämmelse är av ringa betydelse.

7. Garantin för enheten täcker inte fel, oegentligheter, funktionsstörningar, kvalitetsforsämningar eller prestandaforsämningar som orsakats av något av följande:

(i) Ett fel eller en funktionsstörning i den luftkonditionering som enheten har installerat.
(ii) Defekt eller felaktig installation av enheten av den tekniker som du kan ha anlitat för att utföra en sådan installation eller av en annan tredje part.

(iii) All hantering av enheten från din sida, samt all felaktig användning av enheten från din sida, inklusive fall med demontering eller öppnande av enheten och tillägg av komponenter eller ytterligare tillbehör både till enheten och till den utrustning som luftkonditioneringen som den har installerats i.

(iv) Fel eller avbrott i ström- eller datorforsörjningen eller till följd av åtkomst till och användning av Internet utanför Intesis kontroll samt alla övriga som uppstår till följd av felaktig användning av enheten.

(v) Skador orsakade av transport eller förvaring av enheten som inte kan tillskrivas Intesis eller alla övriga relaterade till underhåll av enheten före och efter försäljningen av den.

(vi) Normalt silitage av enheten eller dess komponenter som ett resultat av tidsens gång samt sönderslagning av enheten eller annat orsakat av slag, fall eller mekaniska stötter.

(vii) Kontakt mellan enheten och vatten eller andra olämpliga ämnen samt skador orsakade av miljöförhållanden som är olämpliga eller inte överensstämmer med de förhållanden som anges i bruksanvisningen.

8. Bevara fakturan eller kvittot från köpet, så att du kan bevisa mottagningsdatumet för enheten för beräkningen av garantitiden.

9. Denna garantি gäller för enheter som köps i Spanien. För enheter som köps utanför Spanien gäller de garantivillkor som har fastställts i det land där enheten köptes.

10. Om du behöver utöva dina rättigheter enligt denna garanti kan du skicka ett e-postmeddelande till warranty@intesis.com, så kommer du att få anvisningar för det förfarande du ska följa.

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.
C/ Milà i Fontanals, 1 bis
08700 - Igualada (Barcelona), Spanien
Telefon: +34938047134

**Installationsprocessen bør kun udføres af en autoriseret installatør.
Du bedes følge alle de sikkerhedsinstrukser, der foreskrives af AC manualeme.**

1. Produktbeskrivelse (figur 1)

Enheden er et eksternt modul, der kan tilslutte klimaanlæg til dit WiFinetværk for at oprette global forbindelse og anvende fjernstyringsapplikationer via en brugervenlig grænseflade.

Pakkens indhold:

- Apparat
- Installationsvejledning
- Installation Sketch
- Specifikt kabel
- Etiket

2. Placering af apparat

Apparat monteret inde i AC-enheten eller skjult (figur 2-a)

- Indikator LED og knap er ikke tilgængelige for brugeren
- Hvis der ikke er plads nok til montering inde i AC-enheten, kan følgende handlinger udføres:
 - o Hvis det er på grund af vandrør, skiftes den side af AC, hvor de er tilsluttet, for at få mere plads inde i AC-enheten.
 - o Ellers kan støtteoverfladen fjernes.

Apparat monteret uden for AC-enheten (figur 2-b)

- Apparatet kan fastgøres både med skruer og med dobbeltklæbende tape.
- Kabellaget har flere alternativer, så kablene kan føres i den ønskede retning

3. Apparatforbindelser (figur 3)

- 1. Træk stikket til airconditioner-enheten (AC) ud af kontakten.
- 2. Gå til hovedprintkortet.
- 3. Find den kontaktforbindelse, der er angivet i *Installation Sketch*.
- 4. Vælg en placering til apparatet.
- 5. Tilslut A-enden (den lange) på det medfølgende kabel til airconditioner forbindelsen, og B-enden (den korte) til AC-apparatets tilslutning. *
- 6. Luk for airconditioner-enheten.
- 7. Slut AC til strömforsyningen. Hvis tilslutningen af airconditioneren lykkes, vil apparatets LED begynne at blinke grønt og derefter skifte til fast grønt.
- * Kontroller *Installation Sketch* for detaljerede oplysninger.

4. WiFi-konfiguration

Download appen fra Google Play eller App Store og følg instruktionerne.

5. Enhedsregistrering

1. Download appen fra Google Play eller App Store og følg instruktionerne.
2. Opret en konto (hvis du ikke har det endnu).
3. Besøg indstillingerne / enheden / sektionen og klik på **Tilføj enhed**.
4. Indfør registreringskoden (25 cifre kode på etiketten).

GARANTIAFTALE

1. Intesis Software, S.L.U. (i det følgende "Intesis"), informerer hermed i sin rolle som producent om hvilke rettigheder du i henhold til Royal Legislative Decree 1/2007 dateret den 16. november, godkender den reviserede General Consumer and User Protection Law og resten af den gældende lovgivning har i din rolle som forbruger i tilfælde af mangler på produktet (i det følgende "Enheden").

2. Intesis garanterer at i to (2) år fra leveringsdatoen af enheden, skal den være erstalningspligtig ifølge handelsvilkårene, der fremgår af denne aftale, for mangler på enheden under forudsætning af at sådanne mangler skyldes fremstillingsdefekter, der forhindrer brugen af enheden på den normale måde eller på det sædvanlig kvalitets- og ydesesniveau. I denne henseende må man gå ud fra, at manglerne, der er blevet rapporteret inden for seks (6) måneder efter leveringen af enheden, allerede var tilstede, da enheden blev leveret, med mindre denne antagelser er uretnormelig med de påståede mangler.

3. Hvis en retsmæssig mangel på enheden er i overensstemmelse med de tidligere viste paragraffer, kan du vælge mellem reparation og udskiftning af enheden vedværspris under forudsætning af at valget du foretager er objektivt muligt og proportionalt.

4. Hvis du valgte at få enheden repareret men den stadigvæk er fejlbehaftet efter reparation med samme mangel som tidligere, kan du vælge at få enheden udskiftet medens tilsvarende enhed med mindre en sådan udskiftning ikke er proportional med hensyn til defekten.

5. Hvis du vælger reparation eller udskiftning af enheden, skal beregningen af garantiperioden, der findes under afsnit 2 i denne aftale, suspenderes fra det tidspunkt du indsender den mangelfulde enhed indtil den reparerede eller udskiftede enhed bliver leveret tilbage til dig og den resterende garantiperiode fortsætter fra dette tidspunkt og indtil udleb. Intesis skal holde ansvarlig for fremstillingsdefekter der har forårsaget reparationen i seks (6) måneder fra reparationen blev udført.

6. Hvis reparation eller udskiftning ikke er mulig eller ikke er blevet udført af Intesis, kan du anmode om et nedslag i prisen eller sågar returnere enheden med en refundering af den betalte pris. Men du kan imidlertid ikke returnere enheden og anmode om en refundering af købsprisen, hvis fremstillingsdefekten er ubetydelig.

7. Garantien omfatter ikke defekter, uregelmæssigheder, fejlfunktioner eller forringet kvalitet eller ydeevne forårsaget af følgende forhold:

(i) Enhver defekt eller fejlfunktion af airconditionudstyret på hvilket enheden er monteret.

(ii) Defekt eller forkert montering af enheden af installatoren du bestiller til at udføre arbejdet eller af en tredjepart.

(iii) Enhver form for håndtering af enheden og ligeledes forkert betjening indbefattet adskillelse eller åbning af enheden og tilføjelse af ekstra dele eller tilbehør enten på enheden selv eller på airconditionudsstyret på hvilket den er monteret.

(iv) Manglende strømforsyning eller afbrydelser af elektriciteten eller adgang til og betjening af internettet der ligger uden for Intesis kontrol, såvel som enhver anden fejl der skyldes uhensigtsmæssig betjening af enheden.

(v) Skader der er forårsaget under transport eller opbevaring af enheden der ikke skyldes Intesis eller andre skader der ikke er relaterede til vedligeholdelse af enheden før og efter salget.

(vi) Almindeligt slid på enheden eller dele dertil som resultat af normalt bruk af enheden samt beskadigelse af den eller andre dele pga. stød, fall eller slag.

(vii) Hvis enheden har været i kontakt med vand eller andre væsker, såvel som skader forårsaget som resultat af miljøforhold der er uegnede eller ikke i overensstemmelse med de forhold som er angivet i brugsanvisningen.

8. For at kunne bevise hvornår du modtog enheden i forbindelse med beregning af garantiperioden, bør du gemme fakturaen eller købskvitteringen.

9. Denne garanti omfatter alle enheder der er købt i Spanien. I tilfælde af at du har købt enheder i andre lande, skal garantibetingelserne for det pågældende land være gældende.

10. For at gøre krav på de rettigheder der er indeholdt i denne garanti, skal du sende en e-mail til waranty@intesis.com, hvor proceduren du skal følge er angivet.

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.

C/ Milà i Fontanals, 1 bis

08700 – Igualada (Barcelona) - Spanien

Telefon: +34938047134

De installatie dient alleen te geschieden door een bevoegd installateur.

Volg alstublieft alle veiligheidsinstructies op die in de AC handleidingen zijn opgenomen.

1. Productomschrijving (figuur 1)

Het apparaat is een externe module die het mogelijk maakt om airconditioning systemen aan te sluiten op uw draadloos netwerk teneinde te voorzien in globale connectiviteit en bediening op afstand via een gebruiksvriendelijke interface.

Inhoud van de verpakking:

- Apparaat
- Installatiegids
- Installation Sketch
- Specifieke kabel
- Label

2. Plaatsing van het apparaat

Geïnstalleerde apparaat binnen de airco-unit of verborgen (figuur 2-a)

- De LED-indicator en de knop zijn niet toegankelijk voor de gebruiker.
- Indien er niet genoeg ruimte is voor de installatie binnen de airco-unit, kunnen de volgende handelingen worden verricht:
 - o Indien dit te wijten is aan de waterleidingen, wijzig dan de aircozijde waar deze aangesloten zijn om meer ruimte binnen de airco-unit te creëren.
 - o Anderzijds kan de steunplaat worden verwijderd.

Geïnstalleerde apparaat buiten de airco-unit (figuur 2-b)

- Het apparaat kan zowel zowel met schroeven als met dubbelzijdige tape worden bevestigd.
- Het kabel snoer heeft verschillende opties om de kabels in de gewenste richting te leiden.

3. Verbindingen van het apparaat (figuur 3)

- 1. Ontkoppel de airco-unit van het elektriciteitsnet.
- 2. Toegang tot de hoofd-printplaat.
- 3. Zoek de contactdoos die in de *Installation Sketch* is aangegeven.
- 4. Zoek een plek voor het apparaat.
- 5. Verbind het A-uiteinde (het lange uiteinde) van de meegeleverde kabel met de airco connector en het B-uiteinde (het korte uiteinde) met de airco-connector van het apparaat. *
- 6. Sluit de airco-unit.
- 7. Sluit de airco op het elektriciteitsnet aan. Als de airconditioning goed aangesloten is, zal het Led-lampje van het apparaat groen knipperen en daarna groen branden.

* Controleer de *Installation Sketch* voor gedetailleerde informatie.

4. WiFi configuratie

Download de applicatie van Google Play of de App Store en volg de instructies.

5. Apparaatregistratie

- 1. Download de App van Google Play of de App Store en volg de instructies.
- 2. Maak een account aan (als u het nog niet hebt).
- 3. Ga naar de instellingen / apparaat / sectie en klik op het apparaat toevoegen.
- 4. Stel de registratiecode in (25 cijfers op het label).

GARANTIEDOCUMENT

1. Intesis Software, S.L.U. (hierna "Intesis"), in haar hoedanigheid als fabrikant, informeert u hierbij over de rechten die bij Koninklijk Wetgevend Decreet nr. 1/2007 van 16 november tot vaststelling van de herziene tekst van de Algemene Wet betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving u als klant toekent in gevallen van non-conformiteit bij de aankoop van het apparaat (hierna "het apparaat").
2. Intesis garandeert dat zij gedurende twee (2) jaar na de levering van het apparaat, onder de garantiebepalingen die zijn opgenomen in dit document, aansprakelijk is voor non-conformiteit bij aankoop van het apparaat, op voorwaarde dat deze non-conformiteit (het gebrek) te wijten is aan een fabrieksfout dat voorkomt dat het apparaat op een normale wijze of met de gebruikelijke kwaliteitsseisen en prestaties kan worden gebruikt. In dit opzicht zal verondersteld moeten worden dat de non-conformiteit die zich binnen zes (6) maanden vanaf de levering van het apparaat heeft geopenbaard al bestond ten tijde van de levering van het apparaat, tenzij het vermoeden niet verenigbaar is met de vermeende non-conformiteit.
3. Indien een terechte non-conformiteit van het apparaat overeenkomstig de voorgaande paragraaf is aangevoerd, kunt u kiezen tussen het kosteloos laten repareren of vervangen van het apparaat, ervan uitgaande dat de optie die u kiest mogelijk is en evenredig.
4. Indien u hebt gekozen voor het laten repareren van het apparaat, maar nadat genoemde reparatie is uitgevoerd en het apparaat is afgeleverd nog steeds blijkt dat het fabricagedefect dat tot de non-conformiteitsclaim heeft geleid aanwezig is, dan kunt u een verzoek indienen tot vervanging van het apparaat door een ander van hetzelfde type, tenzij deze vervanging onevenredig is in verhouding tot het defect.
5. Indien u kiest voor reparatie of vervanging van het apparaat, dan zal de berekening van de garantiertermijn die opgenomen is onder punt 2 van dit document worden opgeschort vanaf het moment dat u het defecte apparaat inlevert totdat het gerepareerde of het vervangende apparaat aan u is geleverd. De resterende garantiertermijn zal vanaf dat moment weer ingaan. Intesis zal ook aansprakelijk zijn voor de fabricagegebreken die de oorzaak zijn geweest van de reparatie voor de duur van zes (6) maanden vanaf de reparatie.
6. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is of niet door Intesis is uitgevoerd, dan kunt u een korting op het aankoopbedrag aanvragen of zelfs het apparaat retourneren met restituutie van het aankoopbedrag dat u hebt betaald. U mag het apparaat echter niet retourneren met het verzoek tot terugbetaling van het aankoopbedrag als het ontstaan defect dat tot de afwijking lijdt een klein probleem betreft.
7. De garantie geldt niet voor defecten, gebreken, storingen, kwaliteits- en/of prestatieverlies die veroorzaakt zijn door:
 - (i) Een defect of storing in het airconditioningsysteem waarin het apparaat is geïnstalleerd.
 - (ii) Foutieve of ongeduldige installatie van het apparaat door de technicus die u mogelijk hebt ingehuurd voor het installeren van dit apparaat of door derden.
 - (iii) Handelingen die u aan het apparaat zijn verricht, alsook voor gevallen van verkeerd gebruik van het apparaat, inclusief de gevallen van ontmanteling of opening van het apparaat en het toevoegen van onderdelen of extra accessoires aan zowel het apparaat als het airconditioningsysteem waarin het apparaat is geïnstalleerd.
 - (iv) Uitval of storingen in de elektriciteitsvoorziening, verlies van computerprestaties of toegang tot een internethandeling buiten de controle van Intesis, danwel andere storingen die zijn ontstaan door verkeerd gebruik van het apparaat.
 - (v) Schade die veroorzaakt is door het transport of de opslag van het apparaat en dat niet aan Intesis is toe te rekenen, of andere schade die gerelateerd is aan het onderhoud van het apparaat voor en/of na de verkoop ervan.
 - (vi) De normale slijtage van het apparaat of delen ervan door de jaren heen, alsook het breken ervan of andere schade die ontstaan is door ontploffing, vallen, stoten of botsingen.
 - (vii) Het contact van het apparaat met water of andere ongeschikte stoffen, alsmede schade veroorzaakt door omgevingsomstandigheden die ongeschikt zijn of niet overeenkomstig de omstandigheden die aangegeven zijn in de gebruiksaanwijzing.
8. Om de garantiertermijn van het apparaat te kunnen bepalen, dient u de originele factuur of aankoopbewijs te overleggen die u met uw bestelling ontving.
9. Deze garantie geldt voor alle apparaten die in Spanje zijn aangekocht. Indien de apparaten buiten Spanje zijn gekocht, zullen de garantiebepalingen van het land waar die apparaten zijn verkregen van toepassing zijn.
10. Om in aanmerking te komen voor deze garantie, stuur een e-mail naar warranty@intesis.com zodat wij u kunnen informeren over de te volgen procedure.

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.
C/ Milà i Fontanals, 1 bis
08700 – Igualada (Barcelona)
Telefoon: +34938047134

Urządzenie powinno zostać zainstalowane przez autoryzowanego instalatora.

Volg alstulietblyf alle veiligheidsinstructies op die in de AC handleidingen zijn opgenomen.

1. Opis produktu (rysunek 1)

Urządzenie jest zewnętrznym modelem, który umożliwia połączenie klimatyzatorów firmy do sieci WiFi w celu zapewnienia globalnej łączności i zdalnego sterowania za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu.

Zawartość opakowania:

- Urządzenie • Instrukcja montażu • Installation Sketch • Specjalny kabel • Etykieta

2. Miejsce instalacji urządzenia

Urządzenie zainstalowane wewnątrz klimatyzatora lub ukryte (rysunek 2-a)

- Wskaznik LED oraz przyciski nie będą dostępne dla użytkownika.
- W przypadku niewystarczającego miejsca na instalację wewnątrz klimatyzatora można wykonać poniższe czynności:
 - a Jeśli powodem są rury z wodą, należy zmienić stronę klimatyzatora, do której rury są podłączone, aby uzyskać więcej miejsca wewnątrz klimatyzatora.
 - a Można również usunąć powierzchnię podrzymującą.

Urządzenie zainstalowane na zewnątrz klimatyzatora (rysunek 2-b)

- Urządzenie można przymocować zarówno za pomocą wkrętów, jak i taśmy dwustronnej.
- Pokrywa okablowania oferuje kilka różnych opcji prowadzenia kabli w żądanym kierunku.

3. Podłączanie urządzenia

1. Odłączyć klimatyzator od zasilania.
 2. Uzyskać dostęp do głównej płytki obwodu drukowanego.
 3. Zlokalizuj złącze gniazda wskazane w *Installation Sketch*.
 4. Wybrać miejsce instalacji urządzenia.
 5. Podłączyć koniec A (dłuższy) dołączonego w zestawie kabla do złącza klimatyzatora, a koniec B (krótszy) do złącza klimatyzatora na urządzeniu.*
 6. Zamknąć klimatyzator.
 7. Podłączyć klimatyzator do zasilania. Jeśli połączenie z klimatyzatorem zostało wykonane prawidłowo, dioda LED urządzenia zamiga na zielono, po czym zacznie świecić stałym zielonym światłem.
- * Szczegółowe informacje można znaleźć w *Installation Sketch*.

4. Konfiguracja WiFi

Pobierz aplikację z Google Play lub App Store i postępuj zgodnie z instrukcjami.

5. Rejestracja urządzenia

1. Pobierz aplikację z Google Play lub App Store i postępuj zgodnie z instrukcjami.
2. Utwórz konto (w przypadku, gdy go nie masz).
3. Przejdz do ustawień / urządzenia / sekcji i kliknij dodaj urządzenie.
4. Wprowadź kod rejestracyjny (25-cyfrowy kod na etykietce).

GWARANCJA

1. Firma Intesis Software, S.L.U. (zwana dalej „Intesis”), w charakterze producenta, niniejszym informuje o prawach przysługujących, zgodnie z dekretem królewskim 1/2007 z 16 listopada 2007 r., zatwierdzającym zmienioną ustawę o ochronie konsumentów i użytkowników oraz pozostałe przepisy w tym zakresie, konsumentowi w przypadku niezgodności urządzenia (zwanego dalej „Urządzeniem”).
2. Intesis gwarantuje, że przez okres dwóch (2) lat od daty dostawy Urządzenia firma będzie ponosić odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, za niezgodność Urządzenia, pod warunkiem, że ta niezgodność będzie wynikać z wady produkcyjnej, która uniemożliwia użytkowanie Urządzenia w zwykłych sposób lub na zwykłym poziomie jakości i wydajności. Zakłada się, że niezgodność, która została ujawniona w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty dostawy Urządzenia istniała w momencie jego dostawy, chyba że takie założenie jest sprzeczne z domniemaniem niezgodności.
3. W przypadku stwierdzenia uzasadnionej niezgodności Urządzenia zgodnie z poprzednim ustępu, konsument może wybrać darmową naprawę lub wymianę Urządzenia, pod warunkiem, że wybrana opcja jest obiektywnie możliwa i wspólniema dla takiej niezgodności.
4. Jeżeli w przypadku wybrania naprawy Urządzenia takie naprawione i dostarczone Urządzenie nadal będzie zawierać wadę produkcyjną dającą podstawę do stwierdzenia niezgodności, konsument może zażądać wymiany Urządzenia na inne urządzenie takiego samego rodzaju, chyba że ta wymiana będzie niezwłomeńna dla takiej wady.
5. W przypadku wybrania naprawy lub wymiany Urządzenia okres gwarancyjny określony w punkcie 2 zostanie zawieszony od momentu dostarczenia niezgodnego Urządzenia producentowi do momentu dostarczenia naprawionego lub wymienionego Urządzenia konsumentowi; pozostały okres gwarancyjny zostanie wznowiony od tego momentu. Intesis będzie także ponosić odpowiedzialność za wady produkcyjne powstałe w ciągu sześciu (6) miesięcy od takiej naprawy.
6. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa lub nie zostanie wykonana przez Intesis, konsument może zarządzić obniżenia ceny lub nawet możliwości zwrotu Urządzenia i odzyskania zapłaconej kwoty. Konsument nie może jednak zwrotić Urządzenia i zażądać zwrotu zapłaconej kwoty, jeżeli wada produkcyjna dającą podstawę do stwierdzenia niezgodności jest mało istotna.
7. Gwarancja nie obejmuje żadnych wad, nieprawidłowego działania ani obniżenia jakości lub wydajności, jeżeli wynikają one z:
 - (i) jakichkolwiek wady lub nieprawidłowego działania urządzenia klimatyzacyjnego, w którym zainstalowano Urządzenie.
 - (ii) wadliwej lub nieprawidłowej instalacji Urządzenia przez technika zatrudnionego przez konsumenta w celu wykonania takiej instalacji lub przez jakąkolwiek osobę trzecią.
 - (iii) obsługi lub nieprawidłowego użytkowania Urządzenia przez konsumenta, w tym demontażu lub otwierania Urządzenia oraz dodawania części lub akcesoriów do Urządzenia i do urządzenia klimatyzacyjnego, w którym takie Urządzenie zostało zainstalowane.
- (iv) awarii lub przerwy w dostawie prądu lub zasilania komputera, a także uzyskiwania dostępu do Internetu lub jego użytkowania poza kontrolą Intesis, a także z jakichkolwiek innych przyczyn spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem Urządzenia.
- (v) Uszkodzeń powstałych podczas transportu lub przechowywania Urządzenia, które nie leżą po stronie Intesis, lub związanych z obsługą techniczną Urządzenia przed lub po jego sprzedaży.
- (vi) zwykłego zużycia Urządzenia lub jego części w wyniku upływu czasu, a także pęknięcia i innych uszkodzeń powstałych w wyniku uderzeń lub upadeków.
- (vii) Kontaktu Urządzenia z wodą lub innymi nieodpowiednimi substancjami, a także uszkodzenia spowodowanego warunkami środowiskowymi, które są niewłaściwe lub niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi.
8. Należy zachować fakturę lub paragon jako dowód daty odbioru Urządzenia dla celów ustalenia okresu gwarancyjnego.
9. Gwarancja dotyczy Urządzeń zakupionych w Hiszpanii. W przypadku Urządzeń zakupionych poza Hiszpanią zastosowanie mają warunki gwarancyjne obowiązujące w danym kraju.
10. Aby skorzystać ze swoich praw przysługujących na mocy niniejszej gwarancji, wyślij wiadomość e-mail pod adres warranty@intesis.com. Otrzymasz wiadomość zwrótną ze wskazaniem procedury, do której należy się zastosować.

INTESIS SOFTWARE, S.L.U.
C/ Milà i Fontanals, 1 bis
08700 – Igualada (Barcelona)
Telefon: +34938047134

Процесс установки должны выполняться только уполномоченными специалистами.

Просьба следовать всем требованиям безопасности, указанным в руководстве AC

1. Описание устройства (рис. 1)

Устройство является внешним модулем подключения устройств к сети WiFi для обеспечения универсальной подключаемости и дистанционного управления с помощью удобного пользовательского интерфейса.

Комплект поставки:

- Устройство • Руководство по установке • Installation Sketch • Удельный кабель. • метка

2. Размещение устройства

Установка внутри кондиционера или скрытая установка (рис. 2-а)

- Светодиодный индикатор и кнопка в этом случае будут недоступными для пользователя
- Если внутри кондиционера недостаточно места для установки устройства, необходимо выполнить следующее:
 - о Если места не хватает по причине водяных трубок, подсоедините их к кондиционеру с противоположной стороны.
 - о Или же можно снять опорную поверхность.

Установка вне кондиционера (рис. 2-б)

- Устройство можно закрепить как на винтах, так и на двустороннем скотче.
- Конструкция крышки кабельного отсека дает возможность укладывать кабели в нужном направлении.

3. Подключение устройства (рис. 3)

1. Отсоедините кондиционер от сети питания.
2. Откройте крышку доступа к главной печатной плате.
3. Найдите разъем разъема, указанный в *Installation Sketch*.
4. Выберите место для установки устройства.
5. Подключите конец А (длинный) комплектного кабеля к разъему кондиционера, обозначенному, а конец В (короткий) к разъему AC устройства.*
6. Закройте блок кондиционера.
7. Подключите кондиционер к сети питания. Если соединение с кондиционером установлено, зеленый светодиод системы сперва начнет мигать, а затем будет гореть не мигая.
- * Проверьте *Installation Sketch* для получения подробной информации.

4. Конфигурация WiFi

Загрузите приложение из Google Play или в магазин приложений и следуйте инструкцияm.

5. Регистрация устройства

1. Загрузите приложение из Google Play или в магазин приложений и следуйте инструкцияm.
2. Создайте учетную запись (если у вас ее еще нет).
3. Перейдите в настройки / устройство / раздел и нажмите добавить устройство.
4. Введите регистрационный код (25-значный код на этикетке).

ГАРАНТИЯ

1. Intesis Software, S.L.U. (далее "Intesis"), в качестве производителя, настоящим уведомляет вас о правах, предусмотренных в Королевском декрете 1/2007 от 16 ноября, посредством которого принимается расширенный текст Общего закона о защите прав потребителей и пользователей, а также других законодательных документах, которые наделяют вас правами потребителей в случае наличия несоответствий устройств (далее "Устройство").
2. Intesis гарантирует вам, что в течение двух (2) лет с момента поставки Устройства, Вам будет обеспечено обслуживание, в соответствии с условиями данного документа, в случае несоответствия Устройства, в том случае если данное несоответствие будет связано с производственным дефектом, непозволяющим использовать Устройство в обычном порядке или в соответствии с его уровнем качества и производительности. В этой связи предполагается, что несоответствия, которые будут выявлены в течение шести (6) месяцев с момента поставки Устройства уже существовали в Устройстве в момент поставки, за исключением случаев, когда это предположение будет противоречить выявленному несоответствию.
3. Если факт несоответствия Устройства в соответствии с предыдущим пунктом будет доказан, вы можете выбрать между бесплатным ремонтом Устройства или его бесплатной заменой, с обязательным условием, что выбранный вариант будет объективно возможным и соизмеримым с неисправностью.
4. Если вы выбрали ремонт Устройства, а после его ремонта и доставки производственный дефект сохраняется, вы можете запросить замену Устройства на другое такого же типа, за исключением случаев, когда данная замена не пропорциональна дефекту.
5. При выборе ремонта или замены Устройства расчет гарантиного периода, указанного в пункте 2 данного документа будет прерван с момента получения несоответствующего Устройства до момента отправки вам отремонтированного или замененного Устройства, оставшийся гарантинный срок возобновляется с этого момента. Intesis также несет ответственность за производственные дефекты, которые могут потребовать ремонта в течение шести (6) месяцев с момента ранее проведенного ремонта.
6. Если замена или ремонт невозможны, или не могут быть выполнены Intesis, вы можете запросить снижение стоимости или даже вернуть Устройство с полной компенсацией его стоимости. Тем не менее, вы не имеете права вернуть Устройство, требуя компенсации его стоимости, если производственный дефект, являющийся причиной несоответствия, не имеет большого значения.
7. Гарантия на Устройство не покрывает дефекты, несоответствия, неисправности или снижения качества, вызванные:
 - (i) Любыми неисправностями или неправильной работой оборудования кондиционирования воздуха, в котором установлено Устройство.
 - (ii) Дефектной или некорректной установкой Устройства техником, нанятым вами для выполнения данной установки, или любой другой третьей стороной.
 - (iii) Любым вашим обращением с Устройством, а также любым некорректным использованием Устройства, включая случаи демонтажа или открытия Устройства и добавления деталей или дополнительных аксессуаров, как к Устройству, так и к оборудованию кондиционирования воздуха, в котором оно установлено.
 - (iv) Сбоем или первым в подачи электроэнергии, сбоем в информатике, перебоями с интернетом, не зависящими от Intesis, а также любыми другими сбоями, возникшими в результате неправильной работы Устройства.
 - (v) Повреждениями, вызванными транспортировкой или хранением Устройства, не зависящими от Intesis, или любыми другими повреждениями, связанными с обслуживанием Устройства до или после продажи.
 - (vi) Нормальным износом Устройства или его частей с течением времени, а также поломками и другими дефектами, возникшими в результате удара или падения.
 - (vii) При контакте Устройства с водой или другими недопустимыми веществами, а также повреждения, вызванные под воздействием окружающей среды, которые являются нежелательными или не соответствующими указанным в данном руководстве.
8. Для подтверждения даты приобретения Устройства с целью расчета гарантиного периода необходимо сохранить счет или чек о покупке.
9. Данная гарантия распространяется на Устройства, приобретенные в Испании. Для Устройств, приобретенных за пределами Испании, гарантинные условия меняются в зависимости от той страны, где было приобретено Устройство.
10. Чтобы воспользоваться правами, предусмотренными данной гарантией, вы можете направить электронное письмо по адресу warranty@intesis.com, после чего вам будет указан алгоритм действий.

rev 2.1

Intesis Software, S.L.U.

Milà i Fontanals 1bis - 08700 IGUALADA (Barcelona) - SPAIN